

MODEL G1 GRAY



G1G01
Công tắc một nút một chiều
69,500
G1G02
Công tắc một nút hai chiều
70,000



G1G03
Công tắc hai nút một chiều
91,000
G1G04
Công tắc hai nút hai chiều
93,000




G1G05
Công tắc ba nút một chiều
105,000
G1G06
Công tắc ba nút hai chiều
115,000



G1G07
Công tắc bốn nút một chiều
135,000
G1G08
Công tắc bốn nút hai chiều
145,000



G1G09
Bộ ổ cắm ba chấu kèm công
tắc điều khiển
87,000



G1G10
Ổ cắm năm chấu
87,000



G1G11
Ổ cắm TV
102,000




G1G12
Ổ cắm điện thoại
102,000



G1G13
Ổ cắm máy tính
110,000



G1G14
Ổ cắm máy tính + TV
145,000



G1G15
Ổ cắm điện thoại + TV
145,000



G1G16
Nút điều chỉnh tốc độ gió
155,000



G1G17
Nút điều chỉnh ánh sáng
155,000



G1G18
Công tắc 20A
105,000
G1G181
Công tắc 45A
125,000



G1G19
Bộ ổ cắm năm chấu kèm hai
đầu cắm USB
195,000



G1G20
Bộ ổ cắm ba lỗ hai USB kèm
công tắc điều khiển
215,000



G1G21
Bộ đôi ổ cắm ba chấu kèm công tắc
điều khiển
145,000



G1G21
Bộ đôi ổ cắm ba chấu hai USB kèm
công tắc điều khiển
205,000



G1G23
Bộ đôi ổ cắm năm chấu hai USB kèm
công tắc điều khiển
285,000